



Monteringsvejledning



①


Hejs flaget til en højde, hvor dets øverste kant stadig kan nås.



②

På flaget er der 3 aflange lommer. Lomme A og B er til den lange bøjelige stang. Lomme C er til vægtsystemet.


Skub den ene ende af slangen helt i bund i lomme A. Tag fat i den anden ende, bøj stangen i en bue og skub den helt i bund i lomme B.



③

Put vægten ned i lomme C. Før nylon snoren rundt om flagstangen og hæng den fast i karabinhagen over lommen (D).

Vægtsystemet sørger for, at flaget holdes parallelt med flagstangen.



④

Hejs flaget på normal vis.